

## 耐药品数据 [接头]

△ 注意 下表是材料的参考资料，并不保证本公司产品。  
请用户利用实际设备及使用条件进行评估。

## △ 耐药品数据的使用注意事项 (胶管 / 接头 / KAMLOK / 垫圈)

- ① 该表根据胶管、接头使用材料的耐药品数据的相关文献制作而成，并不保证本公司产品。  
② 数值可能会因使用方法、温度、压力、浓度、时间等条件而异，请用户利用实际设备及使用条件进行评估。  
③ 药品为气体时，请勿使用穿透后会有危险的药品(活性气体等)。请务必确认各产品的注意事项或向本公司咨询。  
使用耐药品数据内没有记载的流体时，请通过TOYOK客户接待室的免费电话021-6228-1325进行咨询。  
④ 本数据会因产品规格变更或新规定出台而发生修改或追加，请通过本公司网页确认最新数据。  
⑤ 除非另有说明，水溶液浓度为饱和状态，温度为常温。

- ◎ = 无影响，可以使用。  
○ = 略微有影响，但可根据条件使用。  
△ = 使用时需要充分确认。  
× = 不适于使用。  
- = 无数据

截止2018年11月

|   | 材质<br><br>药品名称<br>(浓度重量%、温度℃) | 接头流体接触面 |                |              |       |      |     |
|---|-------------------------------|---------|----------------|--------------|-------|------|-----|
|   |                               | 黄铜      | SCS16A、SUS316L | SCS13、SUS304 | 聚甲醛树脂 | PPSU | NBR |
|   | 1号试验油                         | ◎       | ◎              | ◎            | ◎     | -    | ◎   |
|   | 2号试验油                         | ◎       | ◎              | ◎            | ◎     | -    | ○   |
|   | 3号试验油                         | ◎       | ◎              | ◎            | ◎     | -    | △   |
| A | A(ASTM 标准燃料)                  | ◎       | ◎              | ◎            | ◎     | -    | ◎   |
|   | 氨(无水)                         | ×       | ◎              | ◎            | -     | ◎    | ◎   |
|   | 氨水(氢氧化铵)                      | ×       | △              | △            | ○     | ◎    | ○   |
| B | B(ASTM 标准燃料)                  | ◎       | ◎              | ◎            | ◎     | -    | ○   |
|   | 苯(粗苯)                         | ×       | △              | △            | △     | ×    | ×   |
|   | 苯胺                            | ×       | △              | △            | ◎     | -    | ×   |
|   | 苯酚                            | △       | △              | △            | ×     | ×    | ×   |
|   | 苯甲醇                           | △       | △              | △            | △     | ×    | ×   |
|   | 苯甲醛                           | △       | △              | △            | -     | ×    | ×   |
|   | 本甲酸                           | ×       | ×              | ×            | △     | -    | ×   |
|   | 苯甲酰氯                          | -       | -              | -            | -     | -    | -   |
|   | 苯肼                            | -       | -              | -            | -     | -    | ×   |
|   | 苯乙酮[常温]                       | -       | -              | -            | -     | -    | ×   |
|   | 苯乙烯                           | △       | ○              | ○            | -     | -    | ×   |
|   | 蓖麻油                           | ◎       | △              | △            | ◎     | -    | ◎   |
|   | 冰醋酸                           | -       | -              | -            | -     | ○    | -   |
|   | 丙醇                            | △       | ◎              | ◎            | ◎     | -    | ○   |
|   | 丙酮                            | ◎       | △              | △            | △     | ×    | ×   |
|   | 丙烯腈                           | △       | △              | △            | ◎     | -    | ×   |
|   | 丙烯酸丁酯                         | -       | ◎              | ◎            | -     | -    | ×   |
|   | 丙烯酸乙酯                         | △       | ◎              | ◎            | -     | -    | ×   |
|   | 丙烯氧化物                         | -       | -              | -            | -     | -    | -   |
| C | C(ASTM 标准燃料)                  | ◎       | ◎              | ◎            | ◎     | -    | △   |
|   | 草酸                            | ×       | -              | -            | ×     | ○    | ○   |
|   | 车闸油 DOT3                      | -       | -              | -            | -     | -    | -   |
|   | 次氯酸                           | -       | △              | -            | -     | ◎    | ×   |
|   | 次氯酸钙(高级漂白粉)[20%]              | ×       | ○              | -            | △     | -    | -   |
|   | 次氯酸钠(次氯酸苏打)[30%]              | -       | -              | -            | -     | ◎    | -   |
|   | 次氯酸钠(次氯酸苏打)[5% 70℃]           | ×       | ○              | ×            | ×     | ◎    | ×   |
|   | 次氯酸钠(次氯酸苏打)[5%]               | ×       | ○              | ×            | △     | -    | △   |
|   | 醋                             | -       | -              | -            | ○     | -    | △   |
|   | 醋酸[10%]                       | ×       | △              | △            | ×     | ◎    | △   |
|   | 醋酸[100%]                      | ×       | △              | △            | ×     | -    | ×   |
|   | 醋酸[50% 70℃]                   | ×       | △              | △            | ×     | -    | ×   |
|   | 醋酸[50%]                       | ×       | △              | △            | ×     | -    | △   |
|   | 醋酸铝                           | -       | △              | △            | ◎     | -    | ○   |
|   | 醋酸戊醇                          | △       | ◎              | -            | ◎     | △    | ×   |
|   | 醋酸乙酯                          | △       | △              | △            | ◎     | △    | ×   |