

耐药品数据 [胶管、接头]

△ 注意 下表是材料的参考资料，并不保证本公司产品。
请用户利用实际设备及使用条件进行评估。

△ 耐药品数据的使用注意事项 (胶管 / 接头 / KAMLOK / 垫圈)

- ① 该表根据胶管、接头使用材料的耐药品数据的相关文献制作而成，并不保证本公司产品。
- ② 数值可能会因使用方法、温度、压力、浓度、时间等条件而异，请用户利用实际设备及使用条件进行评估。
- ③ 药品为气体时，请勿使用穿透后会有危险的药品(活性气体等)。请务必确认各产品的注意事项或向本公司咨询。
- ④ 使用耐药品数据内没有记载的流体时，请通过TOYOX客户接待室的免费电话021-6228-1325进行咨询。
- ⑤ 本数据会因产品规格变更或新规定出台而发生修改或追加，请通过本公司网页确认最新数据。
- ⑥ 除非另有说明，水溶液浓度为饱和状态，温度为常温。

- ◎ = 无影响，可以使用。
○ = 略微有影响，但可根据条件使用。
△ = 使用时需要充分确认。
× = 不适于使用。
- = 无数据

截止2018年11月

		胶管内面流体接触面				
	材质	软质聚氯乙烯	聚烯烃类树脂	硅橡胶	四氟树脂	尼龙
	药品名称 (浓度重量 %、温度℃)					
K	卡别醇	×	-	◎	-	-
	糠醛	×	×	◎	◎	○
	苛性碱 (氢氧化钾)	◎	◎	△	◎	○
	苛性钠 (氢氧化钠) [30% 70℃]	×	◎	×	◎	△
	苛性钠 (氢氧化钠) [30%]	△	◎	×	◎	○
	苦味酸	×	○	×	◎	△
	矿物油	△	○	×	◎	-